

## Installation et assemblage

- 1 Ouvrez l'application Plejd et sélectionnez Ajouter un appareil.
- 2 Appuyez sur n'importe quel bouton du WPH-01 pour l'activer (il reste actif pendant 60 secondes). Sélectionnez l'appareil dans l'application et suivez les étapes d'installation.
- 3 Dévissez et retirez la plaque centrale. Montez le WPH-01 avec du ruban adhésif ou des vis.  
**Si vous utilisez du ruban adhésif** : vérifiez d'abord la plage en testant la fonctionnalité à partir de son emplacement prévu avant de coller le WPH en place.
- 4 Montez le châssis de couverture. Fixez la plaque centrale et cliquez sur l'interrupteur à bascule souhaité pour le mettre en place.