

Instalacja i montaż



- 1 Otwórz apkę Plejd i wybierz **Dodaj urządzenie**.
- 2 Naciśnij dowolny przycisk na WPH-01, aby uaktywnić urządzenie (pozostanie aktywne przez 60 sekund). Wybierz urządzenie w aplikacji, po czym kieruj się wyświetlanymi instrukcjami.
- 3 Odkręć i zdejmij środkową płytkę. Przytwierdź WPH-01 taśmą lub śrubą.
W przypadku taśmy: Zanim przytwierdzisz WPH-01 taśmą, najpierw sprawdź zasięg, testując sprawność urządzenia w przewidzianym miejscu.
- 4 Załóż ramkę. Zamocuj środkową płytkę i zatrzaśnij żądany przełącznik kołyskowy.

