

Trådlös tryckknapp

WPH-01



Schneider vit



Elko vit



Elko svart



Schneider antracit

Trådlös tryckknapp som möjliggör trådlös styrning av en eller flera produkter från Plejd. Monteras enkelt med antingen dubbelsidig tejp, skruv eller utanpå standard apparatdosa. Inställningarna gör du enkelt i appen Plejd.

- Direktstyr, trappkoppla eller styr scenarion.
- Beräknad batteritid upp till 200 000 klick eller 15 år (utbytbart batteri).
- Välj mellan enkelvippra eller kronvippor.
- Vippor som passar med Schneider Exxact eller Elko RS/Plus medföljer, för olika färgval se artikellista.


Artikellista för Trådlös tryckknapp

- Passar med Schneider Exxact vit
- Passar med Elko RS/Plus vit
- Passar med Elko Plus svart
- Passar med Schneider Exxact antracit


*Kontakta Plejd för mer information

SNRO.

- WPH-01-SW 26 189 06
- WPH-01-EW 26 189 07
- WPH-01-EB*
- WPH-01-SA*



Montage utanpå apparatdosor med skruvfattning.



Montage med medföljande tejp på vägg/kakel.

DRIFTTEMPERATUR

-25 till +35 °C
Icke-kondenserande

DIMENSIONER

71x71x14 mm
Centrumplatta 55x55 mm

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.

UPPFYLLEDA STANDARDER

RED 2014/53/EU
EN 62368
EN 301 489
EN 300 328

